ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

MANUAL DO UTILIZADOR

PG8492

PG8492
Primeira edição
Novembro 2013

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS só se responsabiliza pela indemnização das perdas, danos ou reclamações realizadas com base neste contrato, danos ou infracções cometidas em conformidade com esta declaração de garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Visite o nosso website multilingue em **http://support.asus.com**

Índice

Acerca deste manual 6
Convenções utilizadas neste manual 7
Tipografia 7
Precauções de segurança 8
Carregar o dispositivo 8
Utilizar o Tablet ASUS 8
Cuidados ao viajar de avião 8
Conteúdo da embalagem 9

Capítulo 1: Configuração do hardware

Conheça o seu Tablet ASUS 12
Vista frontal 12
Vista posterior 13

Capítulo 2: Utilizar o Tablet ASUS

Configurar o Tablet ASUS 18
Carregar o Tablet ASUS 18
Ligar o Tablet ASUS 20
Gestos para o Tablet ASUS 21

Capítulo 3: Utilizar o Android™

Arrancar pela primeira vez 28
Ecrã de bloqueio do Android™ 29
Aceder ao modo de câmara 30
Adicionar uma imagem de fundo no ecrã de bloqueio 30
Adicionar um widget no ecrã de bloqueio 31
Aceder ao Google Now 31
Ecrã Principal 33
Vistas do ecrã 34
Bloquear a orientação do ecrã 35

Como ligar ao mundo 36
Como ligar a redes Wi-Fi 36
Utilizar a função Bluetooth 36
Gerir aplicações 39
Criar atalhos para aplicações 39
Remover uma aplicação do Ecrã Principal 39
Visualizar informações da aplicação 40
Criar uma pasta para aplicações 41
Visualizar aplicações no ecrã Recentes 42
Task Manager (Gestor de tarefas) 44
Gestor de ficheiros 46
Aceder ao armazenamento interno 46
Aceder ao dispositivo de armazenamento externo 46
Definições 48
Configuração rápida ASUS 48
Desligar o Tablet ASUS 50
Colocar o Tablet ASUS em suspensão 50

Capítulo 4: Aplicações pré-instaladas

Aplicações pré-instaladas em destaque 52
Play Music (Reproduzir música) 52
Câmara 54
A aplicação Galeria 58
E-mail 64
Gmail 66
Play Store 67
Mapas 68
MyLibrary 69
SuperNote 74
AudioWizard 80
App Locker 81

Widgets 84
ASUS Battery 85

Anexos

Declaração da Federal Communications Commision 88
Informação de Exposição RF (SAR) 89
Advertência IC 89
Declaração de Conformidade CE 90
Prevenção de perda de audição 90
O símbolo CE 91
Informação de Exposição RF (SAR) - CE 91
Requisitos para a poupança de energia 92
Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS 92
Aviso sobre o revestimento 92
Aviso sobre a tampa amovível 92
Eliminação correcta 93

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware do seu Tablet ASUS, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração do hardware

Este capítulo descreve os componentes do hardware do seu Tablet ASUS.

Capítulo 2: Utilizar o Tablet ASUS

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes do seu Tablet ASUS.

Capítulo 3: Utilizar o Android™

Este capítulo fornece-lhe uma visão geral sobre a utilização do Android™ no seu Tablet ASUS.

Capítulo 4: Aplicações pré-instaladas

Este capítulo apresenta as aplicações pré-instaladas no seu Tablet ASUS.

Anexos

Esta secção inclui avisos e procedimentos de segurança para o seu Tablet ASUS.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que deverão ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que deverão ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas e para evitar danos nos dados e componentes do seu Tablet ASUS.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou item que deve ser seleccionado.

Itálico = Isto indica secções que pode consultar neste manual.

Precauções de segurança

Carregar o dispositivo

Carregue totalmente o seu Tablet ASUS antes de o utilizar no modo de bateria durante períodos prolongados. Lembre-se que o transformador carrega a bateria do Tablet ASUS desde que esteja ligado a uma tomada eléctrica AC. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o Tablet ASUS estiver a ser utilizado.

IMPORTANTE! Não deixe o Tablet ASUS ligado à fonte de alimentação depois de a bateria estar totalmente carregada. O Tablet ASUS não foi concebido para permanecer ligado à fonte de alimentação durante longos períodos.

Utilizar o Tablet ASUS

Este Tablet ASUS deve ser utilizado apenas em ambientes com temperatura entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).

A exposição prolongada a temperaturas extremamente elevadas ou baixas podem descarregar a bateria ou encurtar rapidamente a durabilidade da bateria. Para assegurar o desempenho ideal da bateria, certifique-se de que é exposta à temperatura ambiente recomendada.

Cuidados ao viajar de avião

Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu Tablet ASUS a bordo do avião.

IMPORTANTE! Pode colocar o seu Tablet ASUS em máquinas de raio-x de aeroportos (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), mas não o exponha a detectores ou bastões magnéticos.

Conteúdo da embalagem

Tablet ASUS

Transformador

Cabo Micro USB

Manual do utilizador



Certificado de garantia

NOTAS:

- Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
- O transformador fornecido varia de acordo com o país ou região.

Capítulo 1:

Configuração do hardware

Conheça o seu Tablet ASUS

Vista frontal



1 Ecrã táctil

O ecrã táctil permite-lhe utilizar o Tablet ASUS utilizando a caneta ou gestos tácteis.

2 Câmara frontal

A câmara frontal incorporada permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu Tablet ASUS.

Vista posterior

1 Altifalantes de áudio

Os altifalantes permitem-lhe ouvir ficheiros de áudio directamente a partir do seu Tablet ASUS. Todas as funções de áudio são controladas por software.

2 Botão de volume

O botão de volume permite-lhe aumentar ou diminuir o nível de volume do seu Tablet ASUS.

3 Botão de energia

Prima o botão de energia durante cerca de dois (2) segundos para ligar o Tablet ASUS ou activá-lo a partir do modo de espera.

Para desligar o Tablet ASUS, prima o botão de energia durante dois (2) segundos e, quando lhe for pedido, toque em **Desligar** e em **OK**.

Para bloquear o Tablet ASUS ou activar o modo de espera, prima rapidamente o botão de energia.

Se o Tablet ASUS deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante aproximadamente seis (6) segundos, para forçar o encerramento.

IMPORTANTE!

- Se o Tablet ASUS estiver inactivo durante quinze (15) segundos, entrará automaticamente em modo de espera.
- O reinício forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Recomendamos vivamente que efectue regularmente a cópia de segurança dos seus dados.

4 Microfone

O microfone incorporado pode ser utilizado para videoconferência, narração de voz ou para simples gravações de áudio.

5 Porta para ficha de altifalantes / auscultadores

Esta porta permite-lhe ligar o seu Tablet ASUS a altifalantes amplificados ou auscultadores.

IMPORTANTE! Esta porta não suporta um microfone externo.

6 Porta micro USB 2.0

Utilize a porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para carregar a bateria ou alimentar o seu Tablet ASUS. Esta porta permite também transferir dados do computador para o Tablet ASUS e vice-versa.

NOTA: Se ligar o Tablet ASUS à porta USB do computador, o Tablet ASUS irá carregar apenas quando se encontrar em modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.

7 **Câmara traseira**

A câmara traseira incorporada permite-lhe tirar fotografias de alta definição ou gravar vídeos de alta definição utilizando o seu Tablet ASUS.

8 **Ranhura para cartões Micro SD**

O Tablet ASUS possui um leitor de cartões de memória incorporado que suporta cartões de formato microSD, microSDHC e microSDXC.

Capítulo 2:

Utilizar o Tablet ASUS

Configurar o Tablet ASUS

Carregar o Tablet ASUS

Para carregar o Tablet ASUS:

A Ligue o cabo micro USB ao transformador.

B Ligue o conector micro USB ao Tablet ASUS.

C Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com ligação à terra.

Carregue a bateria do **Tablet ASUS durante oito (8) horas antes de o** utilizar pela primeira vez no modo de bateria.

IMPORTANTE!

- Utilize apenas o transformador e o cabo micro USB fornecidos para carregar o Tablet ASUS. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o Tablet ASUS.
- Retire a película de protecção do transformador e do cabo micro USB antes de carregar o Tablet ASUS para evitar danos ou ferimentos.
- Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com a tensão correcta. A tensão de saída deste transformador é de DC5,2V, 1,35A.
- Quando utilizar o Tablet ASUS com o transformador, a tomada eléctrica deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
- Não coloque objectos em cima do Tablet ASUS.

NOTAS:

- O seu Tablet ASUS pode ser carregado através da porta USB de um computador apenas quando o mesmo se encontra no modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.
- O carregamento através da porta USB de um computador poderá demorar mais tempo a concluir.
- Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar o Tablet ASUS, utilize uma tomada eléctrica com ligação à terra para carregar o Tablet ASUS.

Ligar o Tablet ASUS

Prima o botão de energia durante aproximadamente dois (2) segundos para ligar o seu Tablet ASUS.



Gestos para o Tablet ASUS

Utilizando o painel do ecrã táctil, pode efectuar os seguintes gestos para navegar, interagir com e executar as funcionalidades exclusivas incluídas no seu Tablet ASUS.

Arrastar/Tocar e manter premido/Toque longo

- ❏ Para mover uma aplicação, toque na aplicação sem soltar e arraste-a para uma nova localização.
- ❏ Para eliminar uma aplicação do ecrã principal, toque na aplicação sem soltar e arraste-a para cima até à parte superior do ecrã.
- ❏ Para capturar uma imagem do ecrã, toque em sem soltar.

NOTA: Para activar esta definição, vá a **> Configuração Personalizada ASUS** e assinale a caixa **Faça capturas de tela segurando a tecla Recent Apps.**

Tocar

- ❏ Toque numa aplicação para a executar.
- ❏ Na aplicação Gestor de ficheiros, toque para seleccionar e abrir um ficheiro.

Diminuir o zoom

Aproxime dois dedos no painel táctil para diminuir o zoom numa imagem da Galeria, na aplicação Mapas ou Locais.

Aumentar o zoom

Afaste dois dedos no painel táctil para aumentar o zoom numa imagem da Galeria, na aplicação Mapas ou Locais.

Deslizar


look about her and to wonder what
happen next. First, she tried to loo
make out what she was coming to
dark to see anything; then she loo
of the well, and noticed that they
cupboards and book-shelves; he
saw maps and pictures hung up
down a jar from one of the she
it was labelled `ORANGE MA
her great disappointment it w
not like to drop the jar for fe
body, so managed to put it
boards as she fell past it.
`Well!' thought Alice to h
as this, I shall think noth
stairs! How brave they'll
Why, I wouldn't say an
fell off the top of the h
likely true.)
Down, down, dow
to an end! `I wond
by this time?' she s

Deslize o seu dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã táctil para alterar entre os ecrãs ou para folhear as páginas de um e-book ou uma galeria de imagens.

Capítulo 3:

Utilizar o Android™

Arrancar pela primeira vez

Quando arrancar o seu Tablet ASUS pela primeira vez, serão apresentados vários ecrãs para o ajudar a configurar as definições básicas do sistema operativo Android™.

Para ligar o seu Tablet ASUS pela primeira vez:

1. Ligue o seu Tablet ASUS.
2. Escolha um idioma e toque em .
3. Seleccione um método de introdução ou formato do teclado e toque em .
4. Na lista de redes Wi-Fi disponíveis, toque numa rede e depois toque em .

   Para não ligar a uma rede, toque em .

   NOTA: Algumas redes Wi-Fi poderão pedir-lhe para introduzir um código de acesso.

5. Seleccione o tipo de sincronização de dados e toque em .
6. Siga as instruções no ecrã para configurar os seguintes itens:
   - ❑ Conta do Google
   - ❑ Definições e serviços do Google
7. Defina a data e hora locais e toque em .
8. Marque a caixa **Compreendo** e toque em .
9. Toque em

ou para aceder ao Ecrã Inicial.
10. No Ecrã Inicial, toque em OK para começar a utilizar o seu Tablet ASUS.

Ecrã de bloqueio do Android™



Aceder ao modo de câmara

Toque e arraste para .



Adicionar uma imagem de fundo no ecrã de bloqueio

Deslize o painel das horas, data e meteorologia da esquerda para a direita para ver o painel de imagens de fundo e widgets, toque em e seleccione uma imagem de fundo da Galeria ou das Imagens de fundo.



Adicionar um widget no ecrã de bloqueio

Deslize o painel das horas, data e meteorologia da esquerda para a direita para ver o painel de imagens de fundo e widgets, toque em + e seleccione um widget.



Aceder ao Google Now

Toque em na barra do sistema e arraste para o ícone do Google.



Google Now

O Google Now é o assistente pessoal do seu Tablet ASUS, que lhe fornece actualizações instantâneas das condições meteorológicas, restaurantes nas proximidades, horários de voos, compromissos agendados e outras informações relacionadas com base no seu histórico Web, calendários sincronizados e lembretes.

14h14
Google
Pesquisa
Os cartões são apresentados aqui quando necessários
Com o tempo, a previsão melhora e são apresentados mais cartões. Para ver exemplos, consulte os cartões de amostra.
Mostrar cartões de amostra
Deslize os cartões para fora do ecrã quando não precisar deles
Continue, experimente.
Nova versão disponível
Encontra-se disponível para transferência uma versão mais recente do Google Now.
Atualização na Play Store
O serviço de localização está desativado

Ecrã Principal

Vistas do ecrã

O sensor de gravidade incorporado do seu Tablet ASUS permite a rotação automática do ecrã dependendo da forma como o segura. Pode alternar rapidamente entre a vista horizontal e vertical rodando o seu Tablet ASUS para a esquerda ou para a direita.

Vista horizontal

Vista vertical



Bloquear a orientação do ecrã

Por predefinição, o ecrã do seu Tablet ASUS muda automaticamente a orientação de modo horizontal para modo vertical, e vice-versa, dependendo de como posicionar o Tablet ASUS.

Pode desactivar a função de rotação automática do ecrã seguindo os passos abaixo:

1. Toque em no ecrã Inicial para abrir o ecrã Todas as aplicações.

2. Toque em Definições **> Acessibilidade** e toque em **Rodar ecrã automaticamente** para desmarcar a opção.



NOTA: Pode também activar/desactivar a função de rotação automática em **Configuração Rápida ASUS**. Para obter mais detalhes, consulte a secção **Definições**.

Como ligar ao mundo

Como ligar a redes Wi-Fi

A tecnologia de rede sem fios Wi-Fi permite a transmissão de dados sem fios numa rede. Para usar a função Wi-Fi, active-a no seu Tablet ASUS e ligue a uma rede sem fios. Por motivos de segurança, algumas redes sem fios usam uma chave ou estão protegidas por certificados digitais e requerem etapas de configuração adicionais; outras estão abertas e é possível ligar facilmente às mesmas.

NOTA: Desactive a função Wi-Fi quando não a estiver a usar para poupar a bateria.

Para activar a função Wi-Fi e ligar a uma rede Wi-Fi:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em Definições

.
2. Deslize o interruptor Wi-Fi para Ligado. Quando esta função estiver activada, o seu Tablet ASUS irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque no nome de uma rede para ligar à mesma. Se a rede estiver protegida, ser-lhe-á pedido para introduzir uma palavra-passe ou outras informações.

NOTA: Se o Tablet ASUS encontrar uma rede à qual já tenha ligado anteriormente, este fará automaticamente a ligação a esta rede.

Utilizar a função Bluetooth

Activar ou desactivar a função Bluetooth no dispositivo

Bluetooth é uma norma sem fios usada para a transmissão de dados a curta distância. A função Bluetooth existe em muitos produtos como, por exemplo, smartphones, computadores, tablets e auscultadores.

A função Bluetooth é muito útil na transferência de dados entre dois ou mais dispositivos que estejam próximos um do outro.

Ao ligar pela primeira vez a um dispositivo Bluetooth deverá emparelhá-lo com o seu Tablet ASUS.

NOTA: Desactive a função Bluetooth quando não a estiver a usar para ajudar a poupar energia.

Para activar ou desactivar a função Bluetooth no seu Tablet ASUS, pode executar uma das seguintes acções:

- ❏ Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em . Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado.**
- ❏ Deslize a área de notificação para baixo para exibir o painel **Configuração Rápida ASUS** e toque em .

Emparelhar Tablet ASUS com um dispositivo Bluetooth

Antes de poder ligar a um dispositivo Bluetooth, deverá emparelhar com o seu Tablet ASUS com esse dispositivo. Os dispositivos permanecerão emparelhados, até que seja removida a ligação emparelhada entre ambos.

Para emparelhar o Tablet ASUS com um dispositivo:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em . Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Toque em **Bluetooth** para ver todos os dispositivos Bluetooth ao seu alcance.

NOTAS:

- Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não for apresentado na lista, certifique-se de que a respectiva função Bluetooth está activada e configurada para ser detectável.
- Consulte a documentação técnica fornecida com o dispositivo para saber mais sobre como activar a função Bluetooth e como a configurar para ser detectável.

3. Se o Tablet ASUS concluir a procura antes de o dispositivo Bluetooth estar pronto, toque em **PROCURAR APARELHOS**.
4. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no dispositivo Bluetooth com o qual deseja emparelhar. Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento. Se necessário, consulte a documentação técnica fornecida com o dispositivo.

Ligar o Tablet ASUS a um dispositivo Bluetooth

Depois de emparelhar o Tablet ASUS com um dispositivo Bluetooth, pode facilmente voltar a ligar ao mesmo manualmente, quando este estiver novamente ao seu alcance.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

.
   Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Na lista de DISPOSITIVOS EMPARELHADOS, toque no nome do dispositivo emparelhado.

Desemparelhar e configurar um dispositivo Bluetooth

Para desemparelhar ou configurar um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

.
   Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Toque em **Bluetooth** e toque em ao lado do dispositivo Bluetooth que deseja desemparelhar ou configurar.
3. No ecrã do dispositivo Bluetooth Emparelhado, pode executar uma das seguintes acções:
   - ❑ Toque em **Desemparelhar** para desemparelhar o dispositivo.
   - ❑ Toque em **Mudar o nome** para mudar o nome do dispositivo Bluetooth.
   - ❑ Toque num dos perfis listados para activar ou desactivar o perfil.
4. Toque em na barra do sistema para voltar ao ecrã anterior.

Gerir aplicações

Criar atalhos para aplicações

Obtenha acesso rápido a algumas das suas aplicações favoritas criando atalhos para as aplicações no seu ecrã inicial.

Para criar atalhos para uma aplicação:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. No ecrã Todas as aplicações, mantenha premido o ícone da aplicação e arraste-o para o ecrã Inicial.

Remover uma aplicação do Ecrã Principal

Liberte espaço para novos atalhos de aplicações removendo atalhos existentes no seu ecrã Inicial. Para remover atalhos para uma aplicação:

1. Mantenha premida uma aplicação até ser exibida a mensagem **X Remover** na parte superior do ecrã.
2. Arraste a aplicação para **X Remover** para a remover do ecrã principal.



Visualizar informações da aplicação

Pode ver informações detalhadas da aplicação durante a criação de um atalho. Ao manter premida uma aplicação no ecrã Todas as aplicações, o ecrã muda para o ecrã Inicial e será apresentada a mensagem **Informações da aplicação** na parte superior da página do ecrã Inicial. Arraste a aplicação para **Informações da aplicação** para ver informações detalhadas da mesma.



Criar uma pasta para aplicações

Pode criar pastas para organizar atalhos no ecrã Inicial.

Para criar uma pasta de aplicações:

1. No Ecrã Inicial, toque e arraste uma aplicação ou um atalho para cima de outra(o) até ser exibido um quadrado transparente.

   NOTAS:

   - A pasta criada é exibida no interior de um quadrado transparente.
   - Pode adicionar múltiplas aplicações à sua pasta.

2. Toque na nova pasta e depois toque em **Pasta sem nome** para mudar o nome da pasta.

Visualizar aplicações no ecrã Recentes

O ecrã Recentes permite-lhe visualizar uma lista de atalhos de aplicações com base nas aplicações que executou recentemente. Utilizando o ecrã Recentes, pode facilmente voltar para ou alternar entre as aplicações que executou recentemente.

Para aceder ao ecrã Recentes:

1. Toque em na barra do sistema.

2. É exibida uma lista com todas as aplicações que executou recentemente. Toque na aplicação que deseja executar.



Para visualizar o menu de uma aplicação recente:

1. Mantenha premida uma aplicação recente para exibir o seu menu.

2. Para remover a aplicação da lista, seleccione **Remover da lista.** Para visualizar as suas informações, seleccione **Informações da aplicação.**

NOTA: Pode também remover uma aplicação recente da lista arrastando-a para a esquerda ou para a direita.

Task Manager (Gestor de tarefas)

O widget ASUS exibe uma lista de utilitários e aplicações que estão a ser executados e as respectivas utilizações em percentagens no Tablet ASUS. Pode também abrir e fechar as aplicações em execução individualmente ou fechar todas as aplicações e utilitários de uma só vez utilizando a função **Fechar tudo**.

Para gerir o Gestor de tarefas:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
2. Mantenha tocado o **ASUS Task Manager (Gestor de tarefas ASUS)** para exibir a janela do gestor de tarefas ASUS no ecrã principal.

3. Deslize a lista para cima e para baixo para ver todas as aplicações em execução.



4. Toque em ⊗ ao lado da aplicação em execução para a fechar. Toque em **Fechar tudo** para fechar todas as aplicações em execução de uma só vez.

Gestor de ficheiros

O gestor de ficheiros permite localizar e gerir facilmente os seus dados no armazenamento interno ou externo.

Aceder ao armazenamento interno

Para aceder ao dispositivo de armazenamento interno:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Gestor de fich > **Armazenamento interno** no painel da esquerda para visualizar o conteúdo do seu Tablet ASUS e toque num item para o seleccionar. Se estiver inserido um cartão microSD, toque em **MicroSD** para visualizar o conteúdo do seu cartão microSD.

Aceder ao dispositivo de armazenamento externo

Para aceder ao dispositivo de armazenamento externo:

1. Deslize o dedo para baixo a partir da barra de notificações na parte superior do ecrã para exibir a caixa de notificações.
2. Toque em Abrir para exibir o conteúdo do seu cartão microSD. Para desmontar o cartão microSD do seu Tablet ASUS, toque em Desmontar.

IMPORTANTE! Certifique-se de que guarda os dados armazenados no seu cartão microSD antes de o desmontar do Tablet ASUS.



Personalizar os seus conteúdos

Com o Gestor de ficheiros, pode copiar, cortar, partilhar e eliminar o conteúdo do seu dispositivo e do dispositivo de armazenamento externo instalado.

Ao personalizar um ficheiro ou pasta, marque a caixa ao lado do ficheiro ou pasta e a barra de acção é exibida no canto superior direito do ecrã.

NOTAS:

- A acção apenas será exibida se personalizar um ficheiro ou ficheiros no interior da pasta.
- Pode também assinalar o ficheiro ou pasta e arrastar/largar na pasta de destino pretendida.



Definições

O ecrã de definições permite configurar as definições do Tablet ASUS. Esta aplicação de sistema permite-lhe configurar a conectividade sem fios, o hardware e as definições pessoais, de conta e de sistema do seu Tablet ASUS.

Existem duas formas de aceder ao ecrã de **Definições**.

1. No ecrã Todas as aplicações, toque em

para exibir o menu.
2. Deslize o dedo para baixo a partir da barra de notificações na parte superior do ecrã para exibir o painel **Configuração rápida ASUS** e toque em .

Configuração rápida ASUS



Painel de ajuste de configuração rápida ASUS

Toque nos ícones para activar ou desactivar as suas funções.



Painéis de notificação

Os painéis de notificação serão apresentados no painel Configuração Rápida para alertar sobre actualizações de aplicações, e-mails recebidos e estado dos utilitários.



NOTA: Deslize a notificação para a direita ou para a esquerda para remover o tem da lista.

Desligar o Tablet ASUS

Pode desligar o Tablet ASUS executando uma das seguintes acções:

- ❏ Prima o botão de alimentação durante cerca de dois (2) segundos e, quando lhe for pedido, toque em **Desligar** e em **OK**.
- ❏ Se o seu Tablet ASUS deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante pelo menos seis (6) segundos, até que o Tablet ASUS se desligue.

IMPORTANTE! O encerramento forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Efectue regularmente uma cópia de segurança dos seus dados.

Colocar o Tablet ASUS em suspensão

Para colocar o Tablet ASUS no modo de Suspensão, prima uma vez o botão de Energia.

Capítulo 4:

Aplicações pré-instaladas

Aplicações pré-instaladas em destaque

Play Music (Reproduzir música)

A aplicação Reproduzir música, uma interface integrada para a sua colecção de música, permite-lhe reproduzir os seus ficheiros de música armazenados internamente ou a partir de um dispositivo de armazenamento externo instalado.

Poderá reproduzir aleatoriamente todos os ficheiros de música ou deslizar com o dedo para seleccionar o álbum desejado.

Para abrir a aplicação Play Music, toque em no Ecrã Inicial e, de seguida, em

Play Music.

Procurar um ficheiro de música

Definições de Reproduzir música

Toque **para visualizar** os ficheiros de música ordenados por Géneros, Artistas, Álbuns, Músicas



Os codecs de áudio e vídeo suportados pelo **Tablet ASUS:**

Descodificador	Codec de áudio	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codec de vídeo	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Codificador	Codec de áudio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codec de vídeo	H.263, H.264, MPEG-4

Câmara

A aplicação da câmara permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu Tablet ASUS.

Para abrir a aplicação Câmara, toque em

no Ecrã Inicial.

> **NOTA:** As imagens capturadas e os vídeos gravados podem ser visualizados utilizando a aplicação **Galeria**.

Tirar fotografias

No ecrã da câmara, toque em para tirar fotografias.


Toque para seleccionar efeitos
Toque para configurar as definições da câmara
Toque mudar a câmara
Deslize para aplicar mais/ menos zoom
Toque para seleccionar modos
Toque para tirar fotografias
Toque para pré-visualizar imagens/vídeos recentes

Gravar vídeos

No ecrã da câmara, toque em para começar a gravar vídeos.



Durante a gravação, pode utilizar o controlo de zoom para aplicar mais ou menos zoom no vídeo.

Configurar as definições e os efeitos da câmara

A aplicação Câmara permite também ajustar as definições da câmara e aplicar efeitos nas imagens e nos vídeos.

Configurar as definições da câmara

Para configurar as definições da câmara:

No ecrã da câmara, toque em .

IMPORTANTE! Aplique as definições antes de tirar fotografias ou gravar vídeos.



Estas são as definições da câmara do Tablet ASUS que podem ser utilizadas para tirar fotografias ou gravar vídeos de alta definição:

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, as definições de ISO, o valor de exposição, a resolução da câmara, os modos de captura e as definições de focagem para tirar fotografias de alta definição.

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, o valor de exposição, a qualidade de vídeo e as definições de focagem para gravar vídeos de alta definição.

Toque neste ícone para activar as indicações no ecrã, adicionar informações de localização às imagens e vídeos, configurar outras definições da câmara e restaurar as predefinições da câmara do Tablet ASUS.

NOTA: A função de equilíbrio de branco pode ser ajustada apenas utilizando a câmara traseira.

Configurar os efeitos da câmara

Para configurar os efeitos da câmara:

No ecrã da câmara, toque em .

IMPORTANTE! Seleccione um efeito antes de tirar fotografias ou gravar vídeos.

A aplicação Galeria

Visualize imagens e reproduza vídeos no seu Tablet ASUS utilizando a aplicação Galeria. Esta aplicação permite-lhe também editar, partilhar ou eliminar ficheiros de imagem e vídeo armazenados no seu Tablet ASUS. A partir da aplicação Galeria, poderá reproduzir todos os ficheiros de imagem numa apresentação de diapositivos ou tocar para visualizar os ficheiros de imagem ou vídeo seleccionados.

Para abrir a aplicação Galeria, toque em no Ecrã Inicial.

Ecrã principal da aplicação Galeria

Deslize da esquerda para a direita ou vice-versa para ver as fotografias ou os vídeos recentes
Definições da aplicação Galeria
Toque para executar rapidamente a aplicação Câmara
Galeria
Recente
Fotos locais
Fotos na nuvem
Câmara
Vídeo
Amigos
Etiquetas
Deslize a seta para a direita para abrir fotografias e vídeos por armazenamentos na nuvem
Deslize a seta para a direita para abrir fotografias e vídeos por álbum, hora, localização e pessoas

Partilhar e eliminar álbuns

Para partilhar um álbum, toque num álbum sem soltar até ser exibida uma barra de ferramentas na parte superior do ecrã. Pode enviar ou partilhar os álbuns seleccionados online ou eliminá-los do seu Tablet ASUS.





Partilhar, eliminar e editar imagens

Para partilhar, editar ou eliminar uma imagem, toque para abrir a imagem e depois toque na imagem para aceder à barra de ferramentas na parte superior do ecrã.

Partilhar imagens

Para partilhar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja partilhar.
2. Toque para seleccionar e depois toque em e seleccione a partir da lista de aplicações de partilha.



Para partilhar múltiplas imagens:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja partilhar.
2. Toque numa imagem sem soltar e depois toque em outras imagens.
3. Toque em e seleccione a partir da lista de aplicações de partilha.



Editar uma imagem

Para editar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja editar.
2. Toque numa imagem para abrir e toque em .
3. Toque nas ferramentas de edição para começar a editar.



Eliminar imagens

Para eliminar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contém a imagem que deseja eliminar.
2. Toque numa imagem para abrir e toque em .
3. Toque em **OK**.

Para eliminar múltiplas imagens:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contém as imagens que deseja eliminar.
2. Toque numa imagem sem soltar e depois toque em outras imagens.
3. Toque em e depois toque em **OK**.

E-mail

A aplicação E-mail permite-lhe adicionar contas POP3, IMAP e Exchange para poder receber, criar e navegar nos seus e-mails a partir do seu Tablet ASUS.

> **IMPORTANTE!** Deverá estar ligado à Internet para poder adicionar uma conta de e-mail ou enviar e receber e-mails a partir das contas adicionadas.

Configurar uma conta de e-mail

Para configurar uma conta de E-mail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Email para abrir a aplicação de e-mail.
3. No ecrã da aplicação de e-mail, preencha os campos Endereço de e-mail e Palavra-passe, depois toque em **Seguinte**.



> **NOTA:** Aguarde enquanto o Tablet ASUS verifica automaticamente as definições do servidor de recepção e envio de correio.

4. Configure as **Opções da conta** e toque em **Seguinte**.

14h23
Definições da conta
Opções da conta
Frequência de verificação de caixa de entrada
Modo inteligente (Po..
Dias para sincronização
Automático
Email size (sync over mobile data)
20 KB
Email size (sync over Wi-Fi)
200 KB
Enviar e-mail a partir desta conta por predefinição.
Notificar-me quando chega e-mail.
Sincronizar contactos a partir desta conta.
Sincronizar o calendário a partir desta conta.
Sincronizar e-mail a partir desta conta.
Sincronizar tarefas desta conta
Transferir automaticamente anexos quando ligado a uma rede Wi-Fi
Anterior
Seguinte

5. Introduza o nome de conta que deseja que seja exibido nas mensagens enviadas e toque em **Seguinte** para iniciar sessão na conta de correio electrónico.

Configuração da conta
A sua conta está configurada e o e-mail vai a caminho!
Dar um nome a esta conta (opcional)
Asus
Seguinte
Avançar

Adicionar contas de e-mail

Para adicionar contas de e-mail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Email para abrir a aplicação de e-mail.
3. Toque em > **Configurações** e toque em para adicionar uma conta de e-mail.



Gmail

Utilizando a aplicação Gmail, pode criar uma nova conta Gmail ou sincronizar a sua conta Gmail existente para poder enviar, receber e navegar nos seus e-mails a partir do seu Tablet ASUS. Activar esta aplicação permite-lhe aceder a outras aplicações da Google que possam requerer uma conta Google, como a Play Store.

Configurar uma conta Gmail

Para configurar uma conta Gmail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em para executar o Gmail.
3. Toque em **Existente** e introduza o **E-mail** existente e a **Palavra-passe**, depois toque em .



NOTA:

- Toque em **Nova** se não possui uma **Conta Google**.
- Quando iniciar sessão, terá de aguardar alguns momentos enquanto o seu Tablet ASUS comunica com os servidores da Google para configurar a sua conta.

4. Utilize a sua conta Google para efectuar cópias de segurança e restaurar as suas definições e dados. Toque em para iniciar sessão na sua conta Gmail.

14h26
Cópia de segurança e restauro
Utilize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança das suas aplicações, definições (como marcadores e palavras-passe de Wi-Fi) e outros dados.
Pode alterar as suas definições de cópia de segurança em qualquer altura, em Definições.
Manter cópia segurança deste tablet na minha Conta Google

IMPORTANTE! Caso tenha outras contas de E-mail além da conta Gmail, utilize a aplicação **E-mail para poupar tempo e aceder** simultaneamente a todas as suas contas de E-mail.

Play Store

Aceda a todo o tipo de jogos divertidos e ferramentas no Play Store com a sua conta Google.

> **IMPORTANTE!** Apenas pode aceder à Play Store iniciando sessão na sua conta Google.

Aceder à Play Store

Para aceder à Play Store:

1. No ecrã principal, toque em Play Store

.
2. Se já tiver uma conta Google, toque em **Existente** e introduza a sua conta de e-mail e palavra-passe. Se não tiver uma conta, toque em **Nova** e siga as instruções no ecrã para criar uma conta.
3. Depois de iniciar sessão, pode começar a transferir aplicações da Play Store e instalá-las no seu Tablet ASUS.



> **NOTA:** Algumas aplicações são gratuitas e outras poderão ser pagas através de cartão de crédito.

Mapas

O Google Maps permite-lhe visualizar e encontrar locais, lojas e obter instruções. Permite-lhe também fazer check-in na sua localização actual e partilhar essa informação com outras pessoas.

Utilizar o Google Maps

Para utilizar o Google Maps:

1. Toque em para exibir o ecrã Todas as aplicações e toque em .
2. Utilize a barra de pesquisa na parte superior do ecrã para personalizar a sua pesquisa.

Portrait view



MyLibrary

O MyLibrary, uma interface integrada para as suas colecções de livros, permite-lhe guardar e ordenar os seus e-books comprados ou transferidos por título, autor e data.

Para executar a aplicação MyLibrary, toque em para exibir o ecrã Todas as aplicações e toque em .

MyLibrary

IMPORTANTE! Poderá necessitar do Adobe Flash® player para abrir alguns e-books. Transfira o Adobe Flash® player antes de utilizar a aplicação MyLibrary.

NOTA: A aplicação MyLibrary suporta ebooks nos formatos ePub, PDF e TXT.

Ecrã principal da aplicação MyLibrary



Ler os seus ebooks

Ao ler um e-book, deslize o dedo para a esquerda para avançar para a página seguinte, ou deslize o dedo da esquerda para a direita para voltar à página anterior.


Lista de capítulos
Desenhar
Diminuir o zoom
Outras definições
Inserir marcador
Aumentar o zoom
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to
1
Deslocamento de páginasPage scroll

Virar uma página

Para avançar para a página seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para voltar para a página anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.



Colocar um marcador

O marcador permite-lhe marcar as páginas de um livro para que possa voltar facilmente à última página lida.


Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to
1

Para colocar um marcador:

1. Toque em qualquer zoa do ecrã para exibir a barra de ferramentas.
2. Toque em para marcar a página. Pode marcar todas as páginas que desejar.
3. Para ver as páginas marcadas, toque em **> Lista de marcadores** e depois toque na página que deseja abrir.

Anotar na página

A anotação nos seus e-books permite-lhe ver a definição de uma palavra, copiar uma palavra ou frase, partilhar através de e-mail ou ouvir através da função texto-para-voz.

Anotar uma palavra


have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually TOOK A WATCH OUT OF ITS WAISTCOAT- POCKET, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-
Realçar
Nota
Texto para voz
Copiar
never once considering how in the world she was to get out again.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to
2

Barra de acção

Anotar uma frase


have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually TOOK A WATCH OUT OF ITS WAISTCOAT- POCKET, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a
Realçar
Nota
Texto para voz
Copiar
Tradução
Partilhar
In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to
2

Para anotar uma página:

1. Toque sem soltar a palavra ou frase desejada até que sejam apresentados o menu de ferramentas e a nota do dicionário.

   NOTA: Para marcar uma frase, mantenha o dedo numa palavra e deslize para seleccionar. Quando seleccionar uma frase, a nota de dicionário não será apresentada.

2. Na barra de acção, escolha uma das seguintes opções:
   a. Toque em **Realçar** para marcar a palavra ou frase.
   b. Toque em **Nota** para guardar a palavra ou frase seleccionada.
   c. Toque em **Texto para voz** para ouvir a palavra ou frase seleccionada.
   d. Toque em **Copiar** para copiar a palavra ou frase seleccionada e cole-a numa aplicação de texto.
   e. Toque em **Partilhar** para partilhar uma frase e seleccione a aplicação que deseja para partilhar.
   f. Toque em **Tradução** para ver a tradução da frase seleccionada.

SuperNote

O SuperNote é uma aplicação fácil de utilizar que lhe permite tomar notas, desenhar, capturar e inserir fotos e gravar sons e vídeos para uma experiência mais interactiva.

Pode também partilhar os seus blocos de nota através da sua conta ASUS WebStorage.

Para abrir a aplicação SuperNote, toque em

no Ecrã Inicial.

Ecrã principal do SuperNote


Toque para seleccionar e bloquear, eliminar ou exportar blocos de notas nos formatos PDF ou SuperNote
Toque para visualizar por tipo
Toque para abrir as definições avançadas
Toque para importar, procurar ou mostrar blocos de notas bloqueados
Toque para iniciar sessão na sua conta ASUS WebStorage e sincronizar os seus blocos de notas
Toque para ordenar os blocos de notas
Toque para adicionar um novo bloco de notas
Todos os seus blocos de notas
14h27
Blocos de notas
Log in
Ad nova
Apple Tart Recipe
2013/11/14
Meeting Record
2013/11/14
My note
2013/11/14
Product Sketch
2013/11/14
Tutorial
2013/11/14

Criar um novo bloco de notas

Para criar um novo bloco de notas:

1. Toque em **Ad nova**.
2. Atribua um nome ao ficheiro e seleccione **Para Pad** ou **Para Telefone** para escolher o tamanho da página.
3. Seleccione um modelo. A página da nova nota aparecerá instantaneamente.



Interface de notas do SuperNote

NOTA: As definições do modo e a barra de ferramentas do bloco de notas mudam quando toca no modo , no modo ou no modo .

Personalizar o seu bloco de notas

O SuperNote permite-lhe ser criativo com os seus blocos de notas. Na barra de ferramentas, pode seleccionar diversas ferramentas que lhe permitem personalizar os seus blocos de notas.

NOTA: As definições da barra de ferramentas poderão variar de acordo com o modo seleccionado.

Para personalizar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque no bloco de notas que deseja personalizar.
2. Toque em qualquer um dos ícones na barra de ferramentas para começar a editar os seus blocos de notas.

NOTAS:

- Para o modo , toque em ▼ na barra de ferramentas do bloco de notas e depois toque em para obter orientações sobre a caligrafia quando for necessário.
- Para o modo , toque em para seleccionar a cor do texto e a espessura.
- Para o modo , toque em para seleccionar o traço, a cor, a opacidade e a espessura do pincel

Modo só de leitura do SuperNote

Para activar o modo só de leitura, toque em e toque em **Só de leitura**.



Mudar o nome do seu bloco de notas

Para mudar o nome do seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Mudar o nome**.
2. Introduza o nome do ficheiro e toque em **OK**.

Ocultar o seu bloco de notas

Para ocultar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Ocultar bloco de notas bloq**.
2. Introduza a sua palavra-passe e toque em **OK**.

NOTAS:

- Ser-lhe-á pedido para introduzir uma nova palavra-passe quando ocultar um bloco de notas pela primeira vez.
- Para visualizar os blocos de notas ocultos no ecrã principal, toque em ⋮ e depois toque em **Exibir bloco de notas bolq.**

Eliminar o seu bloco de notas

Para eliminar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Eliminar**.
2. Toque em **Eliminar** para confirmar a eliminação do bloco de notas.

AudioWizard

A aplicação AudioWizard permite-lhe personalizar os modos de som do seu Tablet ASUS para que possa obter uma reprodução de áudio mais límpida e adequada aos cenários de utilização reais.

Para executar o Audio Wizard, toque em no ecrã Inicial e toque em .

Utilizar o AudioWizard

Para utilizar o AudioWizard:

1. Na janela do AudioWizard, toque no modo de som que deseja activar.
2. Toque em **OK** para guardar o modo de som seleccionado e sair da janela do AudioWizard.

App Locker

O App Locker é uma aplicação de segurança que lhe permite proteger as suas aplicações privadas contra utilizações não autorizadas.

Utilizar o App Locker

Para utilizar o App Locker:

1. No ecrã Inicial, toque em e depois toque em App Locker .
2. Toque em **Iniciar** e defina a sua palavra-passe.

3. Toque em **OK** para aceder ao ecrã do App Locker.

Ecrã do App Locker



NOTAS:

- Serão apresentados sinais bloqueio nas aplicações bloqueadas no Ecrã inicial.
- Ser-lhe-á solicitada a sua palavra-passe sempre que aceder às aplicações bloqueadas.

Ecrã de protecção de ficheiros



Utilizar a protecção de ficheiros

Para utilizar a protecção de ficheiros:

1. Toque em **Protecção de Arquivo** e toque em + para abrir a aplicação Gestor de ficheiros.
2. Toque para seleccionar os ficheiros que deseja proteger e toque em APLICAR. Os ficheiros que deseja proteger são apresentados no ecrã de protecção de ficheiros.

Widgets

Widgets são mini-aplicações que permitem aceder de forma fácil a aplicações úteis e divertidas no Ecrã Inicial do seu Tablet ASUS.

Para visualizar os widgets, toque em no ecrã Inicial e depois toque em **WIDGETS**.

Exibir um widget no ecrã Inicial

No ecrã de Widgets, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar um widget. Toque sem soltar no widget seleccionado e arraste-o para o ecrã Inicial.

IMPORTANTE!

- Pode ser-lhe pedido para executar tarefas adicionais (como, por exemplo, registo, activação) antes de poder usar o widget seleccionado.
- Se não existir espaço suficiente no ecrã onde colocou o widget, este não será adicionado ao ecrã.

Remover um widget do ecrã Inicial

NO ecrã Inicial, toque no widget sem soltar até ser exibida a mensagem **X Remover**. Sem levantar o dedo, arraste o widget para a mensagem **X Remover** para remover o widget do seu ecrã Inicial.

Remover um widget do ecrã Inicial

ASUS Battery

O ASUS Battery é um widget especial concebido para exibir o estado da bateria do Tablet ASUS e dos seus acessórios através de percentagem e cor.

Para visualizar o widget do ASUS Battery, toque em no ecrã Inicial e depois toque em **WIDGETS**.

Exibir o widget do ASUS Battery no ecrã Inicial

No ecrã dos Widgets, desloque o ecrã para o lado para procurar o widget do ASUS Battery. Toque no widget sem soltar e arraste-o para o ecrã Inicial.



NOTA: Também pode visualizar o estado da bateria do seu Tablet ASUS na aplicação Configuração rápida ASUS e na área de notificação. Para obter mais detalhes, consulte as secções ***Configuração Rápida ASUS*** e ***Painéis de notificação***.

Anexos

Declaração da Federal Communications Commision

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se à conclusão que está em conformidade com os limites para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da "Federal Communications Commission" (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar este equipamento.

A antena utilizada neste transmissor não deverá ser aproximada ou utilizada em conjunto com outras antenas ou transmissores.

O funcionamento na banda de frequência de 5,15-5,25 GHz destina-se apenas a utilização no interior. A FCC requer a utilização da banda de 5,15-5,25 GHz em ambientes interiores para reduzir o potencial de interferências prejudiciais nos sistemas móveis de satélite de canal partilhado. O dispositivo irá apenas transmitir nas bandas 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz e 5,725-5,850 GHz quando associado a um ponto de acesso (PA).

Informação de Exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi concebido e produzido de forma a não exceder os limites de emissões para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos E.U.A.

As normas de exposição utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6W/kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o equipamento testado a transmitir ao nível de tensão especificado em diferentes canais.

O valor de SAR mais elevado para o dispositivo, tal como comunicado à FCC, é de 1,09 W/kg quando colocado junto ao corpo.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este dispositivo, sendo que todos os níveis de SAR foram considerados como estando em conformidade com as orientações sobre exposição a RF da FCC. As informações de SAR deste dispositivo estão registadas na FCC e podem ser encontradas na secção Apresentar Concessão em www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar na ID FCC: MSQK00L.

Advertência IC

O dispositivo poderá interromper automaticamente a transmissão no caso de ausência de informações para transmitir ou no caso de falha operacional. Tenha em atenção que tal não se destina a proibir a transmissão de informações de sinalização ou controlo ou a utilização de códigos repetitivos quando tal for necessário por parte dos componentes tecnológicos.

O dispositivo com banda de 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização no interior para reduzir o potencial de interferências prejudiciais nos sistemas móveis de satélite de canal partilhado; o ganho máximo de antena permitido (para o dispositivos nas bandas de 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz) para cumprir com as limitações EIRP; e o ganho máximo de antena permitido (para dispositivos na banda de 5275-5850 MHz) para cumprir com as limitações EIRP especificadas para funcionamento ponto-a-ponto e não ponto-a-ponto conforme for o caso, tal como descrito na secção A9.2(3). Para além disso, os radares de alta potência são identificados como os utilizadores principais (o que significa que têm prioridade) das bandas de 5250-5350 MHz e podem causar interferências e/ou danificar dispositivos LE-LAN.

A funcionalidade de selecção de Código de País deve ser desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá. Os produtos comercializados nos EUA/Canadá, apenas podem utilizar os canais 1 a 11. Não é possível seleccionar outros canais.

Declaração de Conformidade CE

Este produto está em conformidade com as regulamentações da Directiva ETRT 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir de http://support.asus.com.

A funcionalidade de selecção de Código de País deve ser desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá. Os produtos comercializados nos EUA/Canadá, apenas podem utilizar os canais 1 a 11. Não é possível seleccionar outros canais.

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Para o território francês, conforme determinado no seu artigo L. 5232-1, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com o requisito de pressão sonora descrito nas normas **NF EN 50332-1:2000 e NF EN** 50332-2:2003.

O símbolo CE

CE

Marcação CE para dispositivos sem Rede sem fios/Bluetooth

A versão fornecida deste dispositivo cumpre os requisitos das directivas da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade electromagnética" e 2006/95/CE "Directiva de baixa tensão".

O valor SAR CE mais elevado para o dispositivo é de 0,379 W/Kg.

Este equipamento pode ser utilizado em:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Os controlos DFS relacionados com detecção de radares não estarão acessíveis ao utilizador.

Informação de Exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/CE) sobre a limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos, visando a protecção da saúde.

Os limites são definidos no âmbito de recomendações pormenorizadas, visando a protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medição utilizada para o limite recomendado pelo Concelho Europeu para os dispositivos móveis é conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR), sendo o limite SAR de 2,0 W/Kg sobre 10 gramas de tecido corporal. É comprovada a conformidade com os requisitos da Comissão Internacional sobre Protecção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a utilização em contacto com o corpo, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com as directivas de exposição da ICNIRP e as normas europeias EN 62311 e EN 62209-2. A SAR é quantificada com o dispositivo em contacto directo com o corpo enquanto transmite ao mais elevado nível de potência certificada em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potências nominais até os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 ou H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento eléctrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o dispositivo, excepto nas áreas onde se localizam as portas de E/S.

Aviso sobre a tampa amovível

IMPORTANTE! A tampa do compartimento posterior contém a antena que permite efectuar ou receber chamadas. Depois de remover a tampa posterior para instalar um cartão micro SIM ou microSD, volte a colocar correctamente a tampa.

Eliminação correcta

Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

NÃO ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

NÃO elimine o Tablet ASUS junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.

NÃO elimine o Tablet ASUS em fogo. NÃO cause curto-circuito aos contactos. NÃO desmonte o Tablet ASUS.

Modelo: K00L (ME180A)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Morada:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Morada:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN :62209-2:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 06/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

support.asus.com